

Outil de montage d'amortisseur - Vérin à gaz

Designed to quickly and easily expand MacPherson struts to their full extension and hold them in their extended position whilst new road springs are fitted.



Additional Information

- Ce kit est conçu pour permettre de tirer la jambe de force dans sa position étendu et la maintenir dans cette position le temps de changer l'amortisseur.
- Ce kit est particulièrement utile sur des jambes de force disposant de vérins avec des ressorts internes puissants qui ont tendance à laisser la tige du vérin de la jambe de force disparaître dans la jambe de force elle même.
- L'étau de blocage est disponible séparément sous la ref 5791 (boulons de 35mm) ou ref 6270 (boulons de 60mm)
- Fourni avec mode d'emploi et boîte de rangement
-

<http://lasertools.co.uk/product/5790>

Video available: <http://youtu.be/mf3Ny04PJww>

