

Kit de pose et dépose de silent bloc arrière Ford /Volvo

Fait partie de la gamme de dépose de douilles de Laser Tools



Additional Information

- Spécialement conçu pour la dépose et l'installation du silent bloc avant sur le bras de suspension arrière avec le bras sur le véhicule, éliminant ainsi le recours au débranchement des conduites de frein, des câbles de frein, etc.
 - Applications : Ford Mondeo 2007-2013, Galaxy 2006-2010, S-Max 2006-2013 plus Volvo S60 II, S80 II, XC60, XC70 II, V60, V70 III 2006-2013
 - Conception protégée par Laser Tools
 - Cet outil n'exige ni la dépose ni l'installation des plaques de montage
 - Fabriqué à Sheffield.
- Ref 1681 Plaque supérieure de cadre de presse.
Ref 1682: Ensemble de vis de force (M24)

<http://lasertools.co.uk/product/6163>

Video available: <https://youtu.be/qrxBDzSgIrQ>

