

Narzędzie do demontażu / montażu pompy wtryskowej -

Narzędzie do wyciągania i montażu pompy wtrysku w Ford 2.0 Ecoblue Diesel.



Additional Information

- Zastosowanie: Ford Transit, Transit Custom i Tourneo Custom z silnikami 2.0 l: AWD, FWD, RWD od 2016 wzwyż
- Silniki: YLFS, YMFS, YNFS, YLF6, YMF6, YNF6, YLR6, YMR6, YNRS
- Odpowiednik OEM 303-1635. Do blokowania rozrządu użyj narzędzia Laser nr 7323.
- Zawsze smakuj śrubę naciskową smarem molibdenowym.
- Made in Sheffield

<http://lasertools.co.uk/product/7324>

