

## Zestaw do montażu / demontażu przednich

Pierwotnie dedykowany do starszej generacji silników benzynowych w Ford, ale pasuje także do Volvo 1.8 i 2.0.



### Additional Information

- Do stosowania w: BMW 1, 2, 3, 4, 5, Z4, X1, X3, X4, X5.
- Zastosowanie: silniki benzynowe o kodach N20 i N26 2.0l .
- Odpowiednik OEM 2 212 822, 11 0 371, 11 0 372, 11 9 231, 11 9 233.
- Narzędzia do blokowania i trzymania wału korbowego znajdziesz w zestawie Laser nr 6111.
- Do blokad rozrządu sprawdź narzędzie Laser nr 6173.

<http://lasertools.co.uk/product/7457>

