

Outil d'ébavurage de paroi interne/externe de tuyau

Cet alésoir à double extrémité peut ébavurer des diamètres internes de 3 à 12 mm et des diamètres externes de 4 à 14 mm. Outil utile pour l'entretien des conduites de frein. Nettoyez l'alésage intérieur de la conduite de frein après l'avoir coupée, puis ébavurez le bord extérieur pour le préparer à un nouvel évasement lors du remplacement des sections. La lame de fraisage se rétracte pour protéger l'utilisateur lorsqu'elle n'est pas utilisée et se verrouille solidement en position grâce à un bouton moleté. Un outil de poche utile qui permet de réaliser rapidement tous les types de travaux d'ébavurage.



Additional Information

- Ébavurage interne/externe dans un seul outil à double extrémité.
- Plage de tailles : interne 3 - 12 mm ; externe 4 - 14 mm.
- Efficace sur le cuivre, le laiton, l'acier, les matières plastiques.
- Lame de fraisage rétractable pour un rangement pratique dans la poche.
- Idéal pour la réparation des conduites de frein.

<http://lasertools.co.uk/product/5411>

Video available: <http://youtu.be/drHby5xKN-w>



